
iGadgitz 'Disnix DS3' (U3615)

Manual de usuario



www.igadgitz.com/guides



Información General y seguridad

Por favor lea la siguiente información antes de usar este producto.

- 1. No utilice el producto mientras conduce un vehículo de motor.
- Para evitar interferencias electrónicas o conflictos compatibles, apague el producto en las instalaciones donde haya letreros que así lo indiquen. Por ejemplo: aviones, Base militar, Hospital o instalaciones de
- Para evitar perjudicar su oído, mantenga el volumen del auricular en un nivel moderado. No escucha a un volumen alto durante períodos prolongados. Compruebe el volumen antes de colocar sobre las oreias.
- Para su seguridad, evite las distracciones de la música o llamadas telefónicas mientras que en lugares públicos o lugares potencialmente peligrosos.
- Mantener lejos del fuego, agua y equipos de alta tensión. 5
- No instale, lugar o utilice el auricular cerca de alguna fuente de calor como una olla, radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (incluyendo los hornos microondas) que emite calor.
- 7. Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C
- Siga la batería y carga procedimiento en esta guía para cargar el producto.
- 9. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
- 10. No debería sumergido o expuestas al agua. No cobramos si lugares húmedos o mojados. Asegurar completamente seco antes de cargar.
- 11. La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica, desconecte y póngase en contacto con el fabricante.

Aviso importante: No conecte al cargador USB o PC si los auriculares están húmedas o mojadas. Peligro de electrocución.

Carga

iGadgitz DS3 viene con una batería recargable incorporada. Antes de utilizarlo, se recomienda cargar la batería completamente por primera vez.

Cuando DS3 es baja en energía emite tonos de aviso cada 5 minutos y el rojo el LED parpadea. Por favor, recargue la batería tan pronto como sea posible.

- 1. Conecte el cable USB a un puerto USB de PC/Laptop o conveniente 5.0V cargador USB
 - La luz roja: carga
- Luz roja: acabado de carga
- 2. Tarda alrededor de 3 horas en cargarse completamente. No cargue más de 3,5 horas o duración de la batería será dañada.

Aviso importante: No conecte al PC o USB cargador si lugares húmedos o mojados. Peligro de electrocución.

La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica, desconecte y póngase en contacto con el fabricante.

Por favor tenga en cuenta: La batería es reciclable.

Baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben estar expuestas a calor excesivo, fuego, agua o equipo de alto voltaje.

Acoplar con un transmisor Bluetooth:

Puede conectar los auricolares DS3 a un transmisor Bluetooth para disfrutar de su música inalámbrico. El procedimiento de acoplamiento es el siguiente:

- 1. Coloque los DS3 y el transmisor Bluetooth en un lugar donde sean visble y a no más de un metro de distancia entre si.
- 2. Ponga los DS3 en modo acoplamiento
- 3. Encienda el transmisor Bluetooth. Éste empezará a buscar dispositivos Bluetooth circundantes y transmitirá un pedido de acoplamiento.
- 4. Cuando los auricolares DS3 le piden un PIN, el transmisor va a contestar automáticamente
- 5. Después de un acoplamiento y una connexión exitosos, las luz Led azul de los DS3 parpadea dos veces cada 4 segundos

Nota:

- la contraseña de acoplamiento de los auricolares DS3 es "0000". Los DS3 se pueden acoplar exclusivamente con transmisores cuva contraseña es
- Si el acoplamiento sigue fallando varias veces, por favour consulte el manual de usuario del transmisor Bluetooth para más información.

Multi-Acoplamiento:

Los auricolares DS3 se pueden conectar con dos teléfonos móviles al mismo tiempo. El procedimiento general de acoplamiento es el siguiente:

- 1) Acople los auricolares DS3 con el dispositivo A
- 2) Encienda los DS3 y pónganlos en modo acoplamiento otra vez. Ahora puede acoplarlos con el dispositivo B
- 3) Opére el dispositivo A para conectarlo con los auricolares. Los DS3 ahora están conectados con dos dispositivos.



Page 3 of 10



Page 5 of 10

Descripción del producto

Clave:

A: Banda de sujeción Ajustable

C: Sube el Volúmen/Pista siguiente

D: Baia el Volúmen/Pista anterior

F: Puerto de carga Micro USB


E: Indicador de luz LED

G: Micrófono H: Cable de carga USB

J: Modo plegable

llamadas/marca el ultimo número. llamado

I: Puerto de entrada cable audio de 3.5mm



Contenido de la caja:

Page 1 of 10

Auriculares Bluetooth Estéreo iGadgitz 'Disnix DS3' Cable de carga USB Cable audio de 3.5mm Manual de usuario

Características principales:

Bluetooth 4.0 Sonorta la función NEC Indicador de la batería de los auriculares, en los dispositivos iOS

Soporta hasta dos teléfonos móviles Auricular plegable Dá instrucciones vocales Cancelación de ruido

Acoplamiento/Conexión:

Los procediemientos generales de acoplamiento son los siguientes, sin embargo, se puede que tenga que consultar el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth, para saber como conectarlo con otro dispositivo Bluetooth.

- 1) Mantenga su dispositivo con Bluetooth activado a no más de 1 metro de distancia, cuando efectúa el acoplamiento.
- 2) Active el acoplamiento de los auricolares DS3 como indicado a continuación:

Función	Operation
Activar el	Asegúrese que los auricolares DS3 estén apagados. Mantenga pulsado el
modo	Botón Multifunción durante aproximadamente 8 segundos, hasta que las
acoplamiento	luces de LED Roja y Azul empiezan a parpadear rápidamente.

- 3) Con su dispositivo Bluetooth busque otros dispositivos Bluetooth. Seleccione "Disnix DS3" de la lista de dispositivos que se muestran
- 4) Si su dispositivo le pide de conectarse, seleccione "Sí" (ésto puede variar según los dipositivos)
- 5) Después de conectarse exitosamente, la luz de LED azul de los auricolares parpadea dos veces cada 4 segundos.

Nota:

Si el acoplamiento falla, por favour apague los auricolares DS3 y luego rempieze todo el procediemiento a partir del Paso 1 hasta el 5.

Después de un acoplamiento exitoso, los auricolares y su dispositivo Bluetooth se van a reconocer inmediatamente y no va a hacer falta otro procediemiento de acoplamiento la proxima vez.

Cada vez que los auricolares DS3 están encendidos, se conectarán automáticamente con el último dispositivo con que estaban conectados. Si Usted quiere acoplarlos con otros dispositivos, por favor, apague la función Bluetooth del último dispositivo, y haga el acoplamiento con el nuevo dispositivo.

Utilizar iGadgitz 'Disnix' DS3:

Como escuchar música o hacer una llamada

Reproducir/Pausa

- 1. Seleccione una pista audio o un video
- 2. Pulse rápidamente (pulse por menos de un segundo) el botón multifunción para reproducir o poner en pausa la pista audio o el video.
- 3. Pulse brevemente los botónes C (Siguiente) y D (Anterior) para cambiar de pista.
- 4. Presione y mantenga presionado C (Sube) y D (Baja) para ajustar el volúmen al nivel deaseado.
- 5. Apague los auricolares y enchufe el cable audio de 3.5mm suministrado a los auricolares y a un dispositivo apto, para escuchar sin usar el Bluetooth.

Contestar una llamada entrante

Terminar una llamada

Connecte los auricolares aun teléfono móvil. Pulse rápidamente (menos de un segundo) el Botón Multifunción para contestar la llamada entrante.

Pulse rápidamente (menos de un segundo) el Botón Multifunción para terminar la llamada. Rechazar una llamada entrante

Mantenga presionado el Botón Multifunción por dos segundos. Función NFC (Comunicación de campo cercano)

Active la función NFC de su dispositivo.

- 2. Coloque su dispositivo NFC junto a los DS3 NFC apagados, justo a la altura donde están los chips NFC o muy cerca, ya que tienen un campo reducido. Ésto va a encender los auricolares DS3.
- 3. Se puede que su dispositivo le pregunte si "Quiere conectarse con Disnix DS3?" (Nota: La pregunta puede variar según los modelos de móvil). Si le pregunta, pulse "Si" y su dispositivo se conecterá automáticamente a los DS3.
- 4. Los Disnix DS3 se disconectan cuando su dispositivo está lejos, afuera del campo de alcance de la comunicación inalámbrica.

Nota: Los auricolares y su dispositivo NFC se pueden conectar aún si tienen Bluetooth apagado.

Indicaciones de las luces LED

Azul parpadea	Se logró establecer una connexion Bluetooth. Los auricolares están listos para usar.
Rojo parpadea lentamente	Batería está baja; auricolares desconectados
Rojo parpadea rápidamente	Se logró apagar los auricolares
Rojo constante	Cargando. Las luces se apagan cuando termína de cargar



B: Botón Multifunción (MFB) - Encendido/Apagado, Reproducción/Pausa, Contesta/Finaliza/Rechaza las





Especificaciones y parámetros técnicos

Versión de Bluetooth	Bluetooth V4.0, APT-X compatible
Perfiles de Bluetooth	Auriculares, manos libres, A2DP, AVRCP
Distancia de funcionamiento	10 metros
Tiempo de la música del auricular	Aprox. 16 horas
Tiempo de conversación auricular	Aprox. 18 horas
Tiempo de espera de auricular	Aprox. 300 horas
Entrada de carga	DC5.0V ====60mA
Tiempo de carga de auriculares	Aprox. 3 horas
Dimensión	40 * 24 * 32 mm
Peso	Aproximadamente 16,4 g
Capacidad de la batería	550mAH

Solución De Problemas:

Véase a continuación como solucionar problemas comunes:

Problema	Solución
Las luces LED están apagadas	Utilize el cable de carga USB para cargar la batería. Las informaciones se encuentran en éste manual, en la sección "Cargar".
	Check your headphones are receiving power from your computer's USB port.
Bluetooth no se conecta	Asegúrese que la función de Bluetooth esté activada en su dispositivo.
	Apague los auricolares y luego los vuelva a encender. Si aún así falla, desconecte los auricolares de su duspositivo y vuelva al procediemiento de acoplamiento, como explicado en éste manual, en la sección "Acoplar/Conectar".
Sonido distorcionado / no hay sonido / Micrófono no funciona	Averigue si la distancia entre los auricolares y su dispositivo es inferior a 10 metros y si hay otro tipo de interferencia en el medio. Barreras físicas, como paredes o puertas pueden afectar la señal. Averigue también si hay otros dispositivos eléctricos circundantes que podrian interferir.
	Ajuste el volúmen a un nivel adecuado. Utilize el cable de carga USB para cargar la batería. Las informaciones se encuentran en éste manual, en la sección "Cargar".



Page 7 of 10

Mantenimiento, cuidado y seguridad

Los usuarios no están autorizados a realizar cambios o modificar el producto y los accesorios de ninguna manera

- 1. No utilice el producto mientras conduce un vehículo de motor.
- 2. Para evitar interferencias electrónicas o conflictos compatibles, apague el producto en las instalaciones donde haya letreros que así lo indiquen. Por ejemplo: aviones, Base militar, Hospital o instalaciones de atención médica.
- Para evitar perjudicar su oído, mantenga el volumen del auricular en un nivel moderado. No escucha a un volumen alto durante períodos prolongados. Verifique el volumen antes de colocarla en la oreja.
- 4. Para su seguridad, evite las distracciones de la música o llamadas telefónicas mientras que en lugares públicos o lugares potencialmente peligrosos.
- 5. Mantener lejos del fuego, agua y equipos de alta tensión.
- No instale, lugar o utilice el auricular cerca de alguna fuente de calor como una olla, radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (incluyendo los hornos microondas) que enite calor
- Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C
- 8. Siga el procedimiento de carga en esta guía para cargar el producto.
- No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
- 10. No debería sumergido o expuestas al agua. No cobramos si lugares húmedos o mojados. Asegurar completamente seco antes de cargar.
- La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica, desconecte y póngase en contacto con el fabricante.



Page 9 of 10





